

## EasyJack Draadloos codeslot



Met dit draadloze codeslot kunt U Uw EasyJack/SuperJack opener bedienen zonder draden te trekken.

U bevestigt dit codeslot aan uw hek/paal en u heeft geen handzender nodig, want u bedient uw hek d.m.v. uw persoonlijke code.

### Algemene beschrijving

- 1. Er zijn 9 kanalen beschikbaar. Ieder kanaal accepteert slechts 1 code (deze code kan echter steeds gewijzigd worden). Een code bestaat uit 1 tot 8 cijfers.
- 2. Het eerste cijfer moet hetzelfde zijn als het kanaalnummer.  
Bijvoorbeeld, de code voor kanaal 1 is: 1xx  
de code voor kanaal 2 is: 2xxx  
de code voor kanaal 9 is: 9xxxxxx
- 3. Als de code correct is ingevoerd wordt het radiosignaal verzonden. L1, L2 branden gedurende 3 seconden als indicatie dat het signaal verzonden is.
- 4. In geval van een foutmelding zullen L1 en L2 4 seconden knipperen waarna ze uitgaan.

### Installatie code opnieuw instellen

- 1. Verwijder de batterij
- 2. Druk op "CLEAR" en plaats de batterij terug. Na 3 seconden zullen L1 en L2 vijf keer knipperen en vijf keer piepen.
- 3. Laat de "CLEAR" knop los en de installatie code is teruggezet naar 999999.

### Verandering van de installatie code

- 1. Druk Enter + 999999 + ENTER -> L1, L2 branden gedurende 3 seconden na een lange piep doven zij weer.
- 2. Druk 1 + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep, +999999 + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep.
- 3. Voer een 6-cijferige code in bijvoorbeeld xxxxxx + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep.
- 4. Voer bovenstaande code nogmaals in om deze te bevestigen. Bijvoorbeeld xxxxxx + ENTER -> L1, L2 zullen gedurende 4 seconden branden met een lange piep. Hierna doven ze ter bevestiging dat de code succesvol is veranderd.

### Instellen van de kanaalcode

- 1. Druk ENTER + Installatie Code + ENTER -> L1, L2 zullen voor 3 seconden branden met een lange piep waarna ze doven.
- 2. Druk 2 + ENTER -> L2 is aan met 2 korte piepjes. L2 blijft aan waarmee de kanaalcode programmeermodus geactiveerd is.
- 3. Kies een gewenst kanaalnummer (1 t/m 9) + ENTER -> hierna volgt een korte piep en L2 blijft branden.
- 4. Voer een gewenste kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER in -> hierna volgt een korte piep en L2 blijft branden.
- 5. Voer de code opnieuw in om deze te bevestigen  
xxxxxxx + ENTER -> L1, L2 zullen 4 seconden branden met een 4 seconden lange piep waarna ze doven.
- 6. Een eerder ingestelde code kan later overschreden worden.

### **Verwijderen van een kanaalcode**

- 1. Druk op ENTER + 6-cijferigeinstallatiecode + ENTER -> L1, L2 branden gedurende 3 seconden met een lange piep.
- 2. Druk 2 + ENTER -> L2 gaat aan met 2 korte piepjes. Hierna bent u in de kanaalcode programmeermodus.
- 3. Kies het kanaalnummer ( 1 t/m 9) dat u wilt verwijderen + ENTER.  
Kanaalnummer + ENTER -> een korte piep en L2 zal aangaan.
- 4. Voer het delete commando in: 0 + ENTER -> korte piep en L2 zal aangaan.
- 5. Voer bovenstaand commando in om de verwijdering te bevestigen.  
Druk 0 + ENTER -> L1, L2 zullen aangaan met een 4 seconden lange piep, waarna ze doven.

### **Batterij indicator**

- 1. De batterij geeft voldoende stroom als u een piep hoort wanneer er een knop wordt ingedrukt.
- 2. De batterij is ongeveer half leeg wanneer u twee piepjes hoort bij het indrukken van een knop. U kunt nu geen instellingen veranderen alleen normalen bediening is mogelijk.
- 3. Bij het horen van 3 piepjes dient de batterij vervangen te worden.

### **Snel start**

#### **Signaal zenden**

- 1. Kanaalcode 1 tot 8 cijfers

#### **Installatie code opnieuw instellen**

- 1. Verwijder de batterij
- 2. CLEAR + plaats de batterij terug (wacht 3 seconden L1, L2 zullen 5 keer knipperen met 5 korte piepjes)
- 3. Laat de CLEAR knop los (installatie code is teruggezet op 999999)

#### **Veranderen van de installatiecode**

- 1. ENTER + 999999 + ENTER;
- 2. 1 + ENTER L1 zal aangaan met een lange piep + 999999 + ENTER;
- 3. 6-cijferige nieuwe code + ENTER;
- 4. 6-cijferige nieuwe code + ENTER (ter bevestiging)

#### **Instellen van een kanaalcode**

- 1. ENTER+ installatiecode + ENTER;
- 2. 2 + ENTER;
- 3. Kanaalnummer( 1 t/m 9) + ENTER;
- 4. Kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER;
- 5. Kanaalcode ( 1 tot 8 cijfers) + ENTER (ter bevestiging)

#### **Kanaalcode verwijderen**

- 1. Enter + installatiecode + ENTER;
- 2. 2 + ENTER;
- 3. Kanaalnummer (1 t/m 9) + ENTER;
- 4. 0 + ENTER;
- 5. 0 + ENTER (verwijdering bevestigd)

