

Sleutelloos bedieningssysteem (bedraad) incl. magneetkaart



Dit systeem past u toe, als U uw hek/garagedeur wilt bedienen zonder een handzender of schakelaar o.i.d.

Met een eigen persoonlijke code kunt u alles bedienen.

Tevens wordt er een magneetkaart (meerdere zijn mogelijk) meegeleverd, zodat u of met een magneetkaart of alleen met uw persoonlijke code uw hek kunt bedienen.

Erg handig als u een bedrijfstoegangspoort heeft en u wilt uw code geheim houden. U geeft dan aan uw personeel alleen de magneetkaart. Bij verlies van de kaart kunt u alleen deze kaart deactiveren.

Installatievoorschrift

voor type EasyJack/SuperJack : (beige printplaat)

rode draad op de +12V aansluiting
zwarte draad op de - (min) = Com (GND) aansluiting
blauwe draad op de OC2 aansluiting
witte draad op dw GND aansluiting

voor de SuperJack 400 II vleugelhek/garagedeur opener (groene printplaat)

rode draad op een 12 V aansluiting
zwarte draad op een GND aansluiting
blauwe draad op de "pushbutton 2" aansluiting
witte draad op de GND aansluiting

voor model 450 schuifhekopener

rode draad op een 12 V aansluiting
zwarte draad op de GND aansluiting
blauwe draad op de pushbutton aansluiting
witte draad op de GND aansluiting

voor model ondergronds UG 4000

rode draad op een 12 V aansluiting
zwarte draad op de OV aansluiting
blauwe draad op de " Control SW- full open "aansluiting
witte draad op de "com"aansluiting

Indien u (ergens) een bel heeft gemonteerd en die wilt u met dit systeem laten werken sluit dan de grijze en bruine draden hierop aan, als u dan op de belknop van het systeem drukt, gaat de bel.

Start met de bedrading aan te brengen.

daarna:

*op de achterzijde van het systeem zit een klein zwart dopje, wat over pin 1 en 2 heen geschoven zit

*deze loshalen en op de pinnen 2 en 3 schuiven.

*u hoort dan een piepgeluid.

*nadat u het erover heen heeft geschoven en dus het piepgeluid hoort,

*weer loshalen en terugplaatsen op de pinnen 1 en 2

*dan de stroom eraf halen- piepgeluid houdt op en de stroom er weer op doen.

Al deze handelingen langzaam uitvoeren, want het apparaat is ingesteld op 3 seconden wat inhoudt dat na iedere actie 3 seconden gewacht moet worden voordat een nieuw commando gegeven mag worden en door het apparaat geaccepteerd wordt.

Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart of paswoord - toets dan:

####12345

dan een 4 indrukken

dan een 6

dan weer

####12345

dan een 7

dan een 2

dan een 6

dan weer

####12345

dan een 2

dan een 4 cijferige persoonlijke code

dan de magneetkaart langs het apparaat schuiven

dan een andere 4 cijferige persoonlijke code (dit is de code waarmee u het hek kunt bedienen.)

dan een 6

daarna is het apparaat klaar voor gebruik en kan het gebruikt worden met de magneetkaart of het paswoord.

Als u het hek wilt bedienen met alleen de magneetkaart(en) toetst u:

####12345

dan een 4 indrukken

dan een 6

dan weer

####12345

dan een 7

dan een 3

dan een 6

dan weer

####12345

dan een 9

dan een 4 cijferige persoonlijke code

daarna dezelfde 4 cijferige code

dan de magneetkaart(en) langs het apparaat schuiven

na de laatste kaart een #

dan een 6

Bedienen: de magneetkaart langs het apparaat schuiven

Indien e.e.a. niet naar behoren werkt, van voren af aan beginnen.